

# 2151

## DECERANT PENTRU LEMN

Decerant pe bază de solvent pentru lemn, îndepărtează tratamente pe bază de ulei, ceară sau lac.



### ? CUM

- Turnați pe suprafața de deceratat și lăsați să acționeze câteva minute.
- Frecați cu o monoperiuță echipată cu disc negru sau maro, sau manual cu un tampon.
- Îndepărtați reziduu cu aspirator de lichide înainte de uscarea completă.
- Dacă este necesar, repetați operațiunea.
- GATA DE UTILIZARE.

### UNDE

- Suprafețe din lemn

POTRIVIT PENTRU:

- Pardoseli

### DE CE

- Deceratează rapid și eficient
- Îndepărtează straturi vechi de ceară, ulei și lac
- Nu pătează și nu întunecă fibrele lemnului



### ACOPERIRE:

4-8 mp/lt

### AMBALAJE

- Sticle de 1 Lt (12 buc)
- Canistre de 5 Lt (4 buc)

### PERICOL

Lichid și vapori inflamabili.  
A se păstra departe de surse de căldură, scânteii, suprafețe încălzite, flăcări sau alte surse de aprindere.  
Aerisiți bine încăperea în timpul și după utilizare. Nu fumați, beți sau mâncați în timpul utilizării. A se păstra departe de copii. Poate fi letal în caz de ingestie sau penetrare în căile respiratorii.  
Expunerea repetată poate cauza uscăciune sau crăpături ale pielii.  
CONTACT: Îndepărtați imediat hainele contaminate. Clățiți pielea.  
INGESTIE: Contactați imediat un medic sau centru antivenin.  
Eliminați conform normativelor locale în vigoare.



# LANTANIA